


Schmierplan 280 SE

Motor-Ölmeßstab



Zündverteiler



Motor-Öleinfüllstutzen



Unterer Querlenker
[rechts u. links je (2)]



Oberer Querlenker,
vorne
[rechts u. links je (1)]



Motor-Ölablaß-
schraube
Ölkühler-Ablasschraube



Vorderrad-Lager
(linkes u. rechtes Rad)



Scharniere
Vordertüren (4)



Vorratsbehälter für
Bremse und Kupplung



Scharniere
Hintertüren (4)




Lenkgehäuse
Öleinfüllschraube



Hinterachse-
Öleinfüllschraube,




Schmiernippel an
der Hinterachse (2)



Gelenkwelle vorne (1)



Schmierung
am Achsschenkel
[rechts u. links je (3)]



Oberer Querlenker
hinten
[rechts u. links je (1)]



Lager des Lenkungs-
zwischenhebels (1)
(sofern nicht wartungsfrei)



Wechselgetriebe-
Öleinfüllschraube,
Ölablaßschraube

