



Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan

- | | | | |
|-----|--|----|--------------------------------------|
| 1 a | Leuchteinheit links | 21 | Zigarren-Anzünder |
| I | Blinklicht | 22 | Steckdose |
| II | Fernlicht und Abblendlicht | 23 | Elektrische Uhr |
| III | Standlicht | 24 | Kombi-Instrument |
| IV | Nebelscheinwerfer | 25 | Schalter für Scheibenwischer |
| V | Parklicht | 26 | Lenkschloß |
| 1 b | Leuchteinheit rechts | 27 | Schalter für Deckenleuchte |
| I | Blinklicht | 28 | Lichtdrehschalter |
| II | Fernlicht und Abblendlicht | 29 | Deckenleuchte |
| III | Standlicht | 30 | Frei für Sonderwunsch |
| IV | Nebelscheinwerfer | 31 | Steckverbindung |
| V | Parklicht | 32 | Tür-Kontaktschalter links und rechts |
| 2 | Heizgebläsemotor | 33 | Leseleuchte |
| 3 a | Signalhorn rechts | 34 | Lenkrad mit Signalring |
| 3 b | Signalhorn links | 35 | Blinkerschalter und Lichthupe |
| 4 | Zündkerzen (Motor) | 36 | Bremslicht-Schalter |
| 5 | Scheibenwischer, zweistufig | 37 | Rückfahrleuchten-Schalter |
| 6 | Fußpumpe zur Scheibenwaschanlage
mit Schalter für Scheibenwischer | 39 | Regler (Lima) |
| 7 | Schalter zur Handbremswarnleuchte | 40 | Lichtmaschine |
| 8 | Relais für elektromagnetisches Startventil | 41 | Sicherungen |
| 9 | Relais für automatische Anlaßhilfe | 42 | Anlasser |
| 10 | Verzögerungsschalter | 43 | Batterie |
| 11 | Elektromagnetisches Startventil | 44 | Geber für Kraftstoffanzeige |
| 12 | Thermozeitschalter | 45 | Elektrische Kraftstoff-Förderpumpe |
| 13 | Zündspule | 46 | Blinkleuchte rechts |
| 14 | Zündverteiler | 47 | Schluß- und Parkleuchte rechts |
| 15 | Vorwiderstand für Zündspule | 48 | Rückfahrleuchte rechts |
| 16 | Magnet für Fettzug | 49 | Bremsleuchte rechts |
| 17 | Thermoschalter | 50 | Kennzeichenleuchte rechts |
| 18 | Abblendschalter | 51 | Kennzeichenleuchte links |
| 19 | Blinkgeber | 52 | Bremsleuchte links |
| 20 | Schalter für Heizgebläsemotor | 53 | Rückfahrleuchte links |
| | | 54 | Schluß- und Parkleuchte links |
| | | 55 | Blinkleuchte links |

